

## SPLIT SPINDLE FÖRKLARING

**VÄNSTER UT** Kan alltid öppnas från ANSLAGSSIDA  
Öppning kräver cylinder GÅNGJÄRNSSIDA.  
Låshus kan vändas till "Höger in".

**VÄNSTER IN** Kan alltid öppnas från GÅNGJÄRNSSIDA.  
Öppnas med cylinder ANSLAGSSIDA  
Låshus kan vändas till "Höger ut".

**HÖGERUT** Kan alltid öppnas från ANSLAGSSIDA  
Öppnas med cylinder GÅNGJÄRNSSIDA.  
Låshus kan vändas till "Vänster in".

**HÖGER IN** Kan alltid öppnas från GÅNGJÄRNSSIDA  
Öppnas med cylinder ANSLAGSSIDA  
Låshus kan vändas till "Vänster ut".

